

GS1DataBar (旧名称 RSS (Reduced Space Symbology)) 設定

設定開始



GS1 DataBar Omnidirectional

有効



無効



GS1 DataBar Limited

有効



無効



GS1 DataBar Expanded

有効



無効



設定終了

